Thema	Bereiche	Seite	
Wechselspannung	Begriffsdefinition	3-2	
, •	Zeiger- und Liniendiagramm	3-2	
	Umrechnung Bogenmaß – Gradmaß	3-3	
	Kreisfrequenz	3-3	
	Effektivwert	3-3	
	Phasenverschiebungswinkel	3-3	
	Mathematische Darstellung	3-4	
Widerstand an Wechselspannung	Momentanwert bei best. Winkel	3-5	
	Linien- und Zeigerdiagramm	3-5	
	Phasenwinkel	3-5	
	Widerstand	3-5	
Spule an Wechselspannung	Momentanwert bei best. Winkel	3-6	
	Linien- und Zeigerdiagramm	3-6	
	Phasenverschiebungswinkel	3-6	
	Blindwiderstand	3-6	
Kondensator an Wechselspannung	Momentanwert bei best. Winkel	3-7	
	Linien- und Zeigerdiagramm	3-7	
	Phasenverschiebungswinkel	3-7	
	Blindwiderstand	3-7	
Reihenschaltung R und L	Spannungen	3-8	
-	Zeigerdiagramme	3-8	
	Widerstände	3-8	
	Leistung	3-8	
Reihenschaltung R und C	Spannungen	3-9	
	Zeigerdiagramme	2-9	
	Widerstände	3-9	
	Leistung	3-9	
Parallelschaltung R und L	Ströme	3-10	
	Zeigerdiagramme	3-10	
	Leitwerte	3-10	
	Leistung	3-10	
Parallelschaltung R und C	Ströme	3-11	
-	Zeigerdiagramme	3-11	
	Leitwerte	3-11	
	Leistung	3-11	
Blindleistungs-Kompensation	Zeigerdiagramm	3-12	
	Berechnung	3-12	

Stand: 25. Juni 2001 Seite 3-1

Bestimmungsgrößen der Wechselstromtechnik:

Wechselspannung:

Eine Spannng die in regelmäßiger wiederkehrender Folge ihre Richtung und Polarität ändert, nennt man Wechselspannung.

Periode:

Vorgang, der sich in gleicher Weise wiederholt.

Periodendauer T:

Zeit. die zum Ablauf einer Periode erforderlich ist.

Frequenz f:

Anzahl der Perioden (Schwingungen) pro Sekunde $f = \frac{1}{T}$ $f = \frac{1}{s} = Hz$

$$f = \frac{1}{T} \qquad [f] = \frac{1}{s} = Hz$$

Augenblickswert u(t):

Der Augenblickswert u(t) (Momentanwert) ist der Spannungswert u zu einem bestimmten Zeitpunkt t.

Scheitelwert û:


Der Scheitelwert û wird auch als Amplitude, Höchstwert oder Maximalwert bezeichnet. Er ist der größte Augenblickswert.

Spitze-Spitze-Wert uss, upp:

Der Spitze-Spitze-Wert wird auch als Peak-Peak-Wert bezeichnet. Er ist bei sinusförmigen reinen Wechselspannungen doppelt so groß wie der Scheitelwert û

$$u_{ss} = 2 \bullet \hat{u}$$

Linien- und Zeigerdiagramm:



Eine sinusförmige Wechselspannung lässt sich durch ein Zeiger- und Liniendiagramm darstellen.

Bei Zeigerdiagramm dreht sich der Zeiger mit konstanter Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn

$$u(t) = \hat{u} \bullet \sin \varphi$$

u(t) = Momentanspannung in V

û = Scheitelspannung in V

 φ = Winkel

Stand: 25. Juni 2001 Seite 3-2

<u>Umrechnung Bogenmaß – Gradmaß:</u>

$$\widehat{\alpha}_{360^{\circ}} = 2 \bullet \pi$$

$$360^{\circ} = 2 \bullet \pi$$

$$\left| \frac{\alpha^{\circ}}{360^{\circ}} = \frac{\widehat{\alpha}}{2 \bullet \pi} \right| \Rightarrow$$

$$\alpha^{\circ} = \frac{\widehat{\alpha} \bullet 360^{\circ}}{2 \bullet \pi}$$

$$\widehat{\alpha} = \frac{\alpha^{\circ} \cdot 2 \cdot \pi}{360^{\circ}}$$

 α° = Winkel im Gradmaß

 $\hat{\alpha}$ = Winkel im Bogenmaß

Auswahl einiger Winkel und Bogenmaße:

$lpha^{\circ}$	0°	15°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
\hat{lpha}	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3 \bullet \pi}{2}$	$2 \bullet \pi$

Kreisfrequenz:

$$\omega = 2 \bullet \pi \bullet f$$

$$f = \frac{\omega}{2 \bullet \pi}$$

$$\omega = \frac{2 \bullet \pi}{T}$$

$$T = \frac{2 \bullet \pi}{\omega}$$

ω = Kreisfrequenz in $\frac{1}{s}$

f = Frequenz in Hz

T = Periodendauer in s

Effektivwert (quadratischer Mittelwert) eines Wechelstrom:

$$I = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}}$$

$$\hat{i} = I \bullet \sqrt{2}$$

î = Scheitelwert des Stromes (der Wechselgröße)


I = Effektivwert des Wechselstromes (der Wechselgröße)


Phasenverschiebungswinkel ϕ :



$$\varphi_u = \varphi + \varphi_i$$

$$\varphi_i = \varphi_u - \varphi$$






 ϕ = Phasenverschiebungwinkel zwischen Strom u und Spannung i

 ϕ_{u} = Nullphasenwinkel der Spannung u

φ_i = Nullphasenwinkel des Strom i

Mathematische Darstellung einer sinusförmigen Wechselspannung:



Die sinusförmige Schwingung (Spannung) kann dargestellt werden:

in Abhängigkeit vom Phasenwinkel α im Gradmaß (!!! Taschenrechner auf DEG !!!):

$$u(\alpha^{\circ}) = \hat{u} \bullet \sin \alpha$$

$$\hat{u} = \frac{u(\alpha^{\circ})}{\sin \alpha}$$

$$|\sin \alpha = \frac{u(\alpha^{\circ})}{\hat{u}}|$$
 (2 Lösungen !! : α° , 180° - α°)

u(α°) = Momentanspannung in V û = Scheitelwert der Spannung in V

 α = Winkel im Gradmaß

in Abhängigkeit vom Phasenwinkel b im Bogenmaß (!!! Taschenrechner auf RAD !!!):

$$u(b) = \hat{u} \bullet \sin b$$

$$\hat{u} = \frac{u(b)}{\sin b}$$

$$\sin b = \frac{u(b)}{\hat{u}}$$
 (2 Lösungen !! : b , π - b)

u(b) = Momentanspannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

b = Winkel im Bogenmaß

in Abhängigkeit von der Zeit t (!!! Taschenrechner auf RAD !!!):

$$u(t) = \hat{u} \bullet \sin(\omega \bullet t)$$

$$\hat{u} = \frac{u(t)}{\sin(\omega \bullet t)}$$

$$\sin(\omega \bullet t) = \frac{u(t)}{\hat{u}}$$
 (2 Lösungen !! : t, $\frac{T}{2}$ - t)

u(t) = Momentanspannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

 ω = Kreisfrequenz in $\frac{1}{s}$

t = Zeit in s ; T = Periodendauer in s

Stand: 25. Juni 2001 Seite 3-4

Ohmscher Widerstand an sinusförmiger Wechselspannung:

$$u(t) = \hat{u} \bullet \sin(\omega \bullet t)$$

$$\hat{u} = \frac{u(t)}{\sin(\omega \bullet t)}$$

$$\sin(\omega \bullet t) = \frac{u(t)}{\hat{u}}$$
 (2 Lösungen !! : t, $\frac{T}{2}$ - t)

$$i(t) = \hat{i} \bullet \sin(\omega \bullet t)$$

$$\hat{i} = \frac{i(t)}{\sin(\omega \bullet t)}$$

$$\sin(\omega \bullet t) = \frac{i(t)}{\hat{i}}$$
 (2 Lösungen !! : t, $\frac{T}{2}$ - t)

Taschenrechner auf RAD umstellen!!

 $\overline{u(t)}$ = Momentanwert der Spannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V

i(t) = Momentanwert des Stromes in A

î = Scheitelwert des Stromes in A

R = Widerstand in Ω


$$\omega$$
 = Kreisfrequenz in $\frac{1}{s}$

t = Zeit in s

T = Periodendauer in s

Liniendiagramm





Phasenwinkel:

$$\varphi_i = \varphi_u \Longrightarrow \varphi = 0$$

Widerstand:

$$\boxed{R = \frac{u(t)}{i(t)}} \Rightarrow \boxed{R = \frac{\hat{u}}{\hat{i}}} \quad \text{mit} \quad \hat{u} = U \bullet \sqrt{2} \quad \text{und} \quad \hat{i} = I \bullet \sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{R = \frac{U}{I}}$$

Der Widerstand ist im Wechselstromkreis nicht frequenzabhängig

Stand: 25. Juni 2001 Seite 3-5

Spule an sinusförmiger Wechselspannung:

$$u(t) = \hat{i} \cdot L \cdot \omega \cdot \sin\left((\omega \cdot t) + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\hat{i} = \frac{u(t)}{L \bullet \omega \bullet \sin\left((\omega \bullet t) + \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$L = \frac{u(t)}{\hat{i} \cdot \omega \cdot \sin\left((\omega \cdot t) + \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$i(t) = \hat{i} \bullet \sin(\omega \bullet t)$$

$$\hat{i} = \frac{i(t)}{\sin(\omega \bullet t)}$$

$$\sin(\omega \bullet t) = \frac{i(t)}{\hat{i}}$$

$$\sin(\omega \bullet t) = \frac{i(t)}{\hat{i}}$$
 (2 Lösungen !! : t, $\frac{T}{2}$ - t)

Taschenrechner auf RAD umstellen!!

u(t) = Momentanwert der Spannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V


i(t) = Momentanwert des Stromes in A

î = Scheitelwert des Stromes in A

 ω = Kreisfrequenz in $\frac{1}{2}$

t = Zeit in s

L = Induktivität in H



Zeigerdiagramm



Phasenverschiebungswinkel:

$$\varphi_i = \omega \bullet t \quad \varphi_u = (\omega \bullet t) + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = +\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = +90^\circ$$

Bei der idealen Spule eilt der Strom i der Spannung u um 90° nach !!

Blindwiderstand X_L:

$$X_L = \omega \bullet L$$

$$\omega = \frac{X_L}{L}$$


$$L = \frac{X_L}{\omega}$$

$$\omega = 2 \bullet \pi \bullet f$$

$$X_L = 2 \bullet \pi \bullet f \bullet L$$

$$f = \frac{X_L}{2 \bullet \pi \bullet L}$$

$$L = \frac{X_L}{2 \bullet \pi \bullet f}$$



 X_L = Blindwiderstand in Ω

L = Induktivität in H

f = Frequenz in Hz

Der Blindwiderstand ist frequenzabhängig. Er verhält sich proportional

Stand: 25. Juni 2001 Seite 3-6

Kondensator an sinusförmiger Wechselspannung:

$$u(t) = \hat{u} \bullet \sin(\omega \bullet t)$$

$$\hat{u} = \frac{u(t)}{\sin(\omega \bullet t)}$$

$$\sin(\omega \bullet t) = \frac{u(t)}{\hat{u}}$$
 (2 Lösungen !! : t, $\frac{T}{2}$ - t)

$$i(t) = \hat{u} \cdot C \cdot \omega \cdot \sin\left((\omega \cdot t) + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\hat{u} = \frac{i(t)}{C \bullet \omega \bullet \sin\left((\omega \bullet t) + \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$C = \frac{i(t)}{\hat{u} \bullet \omega \bullet \sin\left((\omega \bullet t) + \frac{\pi}{2}\right)}$$

Taschenrechner auf RAD umstellen!!

u(t) = Momentanwert der Spannung in V

û = Scheitelwert der Spannung in V


i(t) = Momentanwert des Stromes in A


î = Scheitelwert des Stromes in A

 ω = Kreisfrequenz in $\frac{1}{2}$


t = Zeit in s

C = Kondensator in F





Zeigerdiagramm



Phasenverschiebungswinkel:

$$\varphi_u = \omega \bullet t \quad \varphi_i = (\omega \bullet t) + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = -90^\circ$$


Beim idealen Kondensator eilt der Strom i der Spannung u um 90° vor !!


Blindwiderstand X_c:

$$X_C = \frac{1}{\omega \bullet C}$$

$$\omega = \frac{1}{X_C \bullet C}$$

$$C = \frac{1}{X_C \bullet \omega}$$





1/ Hz

$$X_C = \frac{1}{2 \bullet \pi \bullet f \bullet C}$$

$$f = \frac{1}{2 \bullet \pi \bullet X_C \bullet C}$$

 X_C = Blindwiderstand in Ω

C = Kapazität in F f = Frequenz in Hz

Der Blindwiderstand ist frequenzabhängig. Er verhält sich indirekt proportional

Stand: 25. Juni 2001 Seite 3-7

Reihenschaltung R und L:

Spannungen:

$$U_{Z}^{2} = U_{R}^{2} + U_{L}^{2}$$

$$U_{Z} = \sqrt{U_{R}^{2} + U_{L}^{2}}$$

$$U_Z = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

$$U_R = \sqrt{U_Z^2 - U_L^2}$$


$$\boxed{U_{R} = \sqrt{{U_{Z}}^{2} - {U_{L}}^{2}}} \qquad \boxed{U_{L} = \sqrt{{U_{Z}}^{2} - {U_{R}}^{2}}}$$

$$\tan \varphi = \frac{U_L}{U_R}$$

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{U_Z}$$

$$\sin \varphi = \frac{U_L}{U_Z}$$

Alle Spannungen in V



Widerstände:

$$Z^2 = R^2 + X_L^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$R = \sqrt{Z^2 - X_L^2}$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{X_L}{R}$$


$$\cos \varphi = \frac{R}{7}$$

$$\sin \varphi = \frac{X_L}{Z}$$

 $Z = Scheinwiderstand (Impendanz) in \Omega$

R = Wirkwiderstand in Ω

 X_L = ind. Blindwiderstand in Ω



Leistung:

$$S^2 = P^2 + Q_L^2$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q_L^2}$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q_L^2}$$

$$Q_L = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q_L}{P}$$


$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q_L}{S}$$

$$S = \frac{U_Z^2}{Z} = I^2 \bullet Z$$

$$P = \frac{U_R^2}{R} = I^2 \bullet R$$

$$Q_L = \frac{U_L^2}{X_L} = I^2 \bullet X_L$$



S = Scheinleistung in VA Q_I = Blindleistung in var P = Wirkleistung in W $\cos \varphi$ = Leistungsfaktor

- Der Strom i ist in der Reihenschaltung überall gleich.
- Am Widerstand sind Spannung und Strom phasengleich
- An der Spule sind Spannung und Strom um +90° phasenverschoben. \Rightarrow i eilt u₁ um 90° nach

Reihenschaltung R und C:

Spannungen:

$$U_Z^2 = U_R^2 + U_C^2$$

$$U_{Z}^{2} = U_{R}^{2} + U_{C}^{2}$$

$$U_{Z} = \sqrt{U_{R}^{2} + U_{C}^{2}}$$


$$\boxed{U_{R} = \sqrt{{U_{Z}}^{2} - {U_{C}}^{2}}} \qquad \boxed{U_{C} = \sqrt{{U_{Z}}^{2} - {U_{R}}^{2}}}$$


$$U_C = \sqrt{U_Z^2 - U_R^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{U_C}{U_R}$$

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{U_Z}$$

$$\sin \varphi = \frac{U_C}{U_Z}$$





Alle Spannungen in V

Widerstände:

$$Z^2 = R^2 + X_C^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

$$R = \sqrt{Z^2 - X_C^2}$$

$$\boxed{R = \sqrt{Z^2 - X_C^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{X_C}{R}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

$$\sin \varphi = \frac{X_C}{Z}$$


$$\tan \varphi = \frac{X_C}{R}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

$$\sin \varphi = \frac{X_C}{Z}$$



 X_C = kap. Blindwiderstand in Ω



R = Wirkwiderstand in Ω

Leistung:

$$S^2 = P^2 + Q_c^2$$

$$S^2 = P^2 + Q_C^2$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q_C^2}$$

$$P = \sqrt{S^2 - {Q_C}^2}$$

$$Q_C = \sqrt{S^2 - P^2} \qquad \tan \varphi = \frac{Q_C}{P} \qquad \cos \varphi = \frac{P}{S} \qquad \sin \varphi = \frac{Q_C}{S}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q_C}{P}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q_C}{S}$$


$$S = \frac{{U_Z}^2}{Z} = I^2 \bullet Z$$

$$P = \frac{U_R^2}{R} = I^2 \bullet R$$

$$S = \frac{U_Z^2}{Z} = I^2 \bullet Z$$

$$P = \frac{U_R^2}{R} = I^2 \bullet R$$


$$Q_C = \frac{U_C^2}{X_L} = I^2 \bullet X_C$$





S = Scheinleistung in VA Q_C = Blindleistung in var P = Wirkleistung in W $\cos \varphi$ = Leistungsfaktor

- Der Strom i ist in der Reihenschaltung überall gleich.
- Am Widerstand sind Spannung und Strom phasengleich
- Am Kondensator sind Spannung und Strom um -90° phasenverschoben. \Rightarrow i eilt u_C um 90° vor

Parallelschaltung von R und L:







Ströme:

$$I_Z^2 = I_R^2 + I_L^2$$

$$I_Z = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

$$\boxed{I_Z^{\ 2} = I_R^{\ 2} + I_L^{\ 2}} \qquad \boxed{I_Z = \sqrt{I_R^{\ 2} + I_L^{\ 2}}} \qquad \boxed{I_L = \sqrt{I_Z^{\ 2} - I_L^{\ 2}}}$$

$$I_L = \sqrt{I_Z^2 - I_R^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{I_L}{I_R}$$

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I_Z}$$
 $\sin \varphi = \frac{I_L}{I_Z}$ Alle Ströme in A

$$\sin \varphi = \frac{I_L}{I_Z}$$

Leitwerte (Widerstände):

$$Y^2 = G^2 + B_L^2$$

$$Y = \sqrt{G^2 + {B_L}^2}$$

$$G = \sqrt{Y^2 - B_L^2}$$

$$B_L = \sqrt{Y^2 - G^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{B_L}{G} = \frac{R}{X_L}$$

$$\cos \varphi = \frac{G}{Y} = \frac{Z}{R}$$

$$\sin \varphi = \frac{B_L}{Y} = \frac{Z}{X_L}$$

$$\boxed{Y^2 = G^2 + B_L^2} \qquad \boxed{Y = \sqrt{G^2 + B_L^2}} \qquad \boxed{G = \sqrt{Y^2 - B_L^2}} \qquad \boxed{B_L = \sqrt{Y^2 - G^2}} \qquad \boxed{B_L = \sqrt{Y^2 - G^2}} \qquad \boxed{\tan \varphi = \frac{B_L}{G} = \frac{R}{X_L}} \qquad \boxed{\cos \varphi = \frac{G}{Y} = \frac{Z}{R}} \qquad \boxed{\sin \varphi = \frac{B_L}{Y} = \frac{Z}{X_L}} \qquad \boxed{Y = \frac{1}{Z}} \qquad \boxed{G = \frac{1}{R}} \qquad \boxed{B_L = \frac{1}{X_L}} \qquad \boxed{B_L = \frac{1$$

Y = Blindleitwert in S

G = Wirkleitwert in S

 B_{l} = ind. Blindleitwert in S

Leistung:

$$S^2 = P^2 + Q_L^2$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q_L^2}$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q_L^2}$$

$$Q_L = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q_L}{P}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q_L}{S}$$


$$S = \frac{U^2}{Z} = I_Z^2 \bullet Z$$

$$P = \frac{U^2}{R} = I_R^2 \bullet R$$

$$S = \frac{U^2}{Z} = I_Z^2 \bullet Z$$

$$P = \frac{U^2}{R} = I_R^2 \bullet R$$

$$Q_L = \frac{U^2}{X_L} = I_L^2 \bullet X_L$$




S = Scheinleistung in VA Q_L = Blindleistung in var


P = Wirkleistung in W

 $\cos \varphi = \text{Leistungsfaktor}$

- Die Spannung u ist in der Parallelschaltung überall gleich.
- Am Widerstand sind Strom und Spannung phasengleich
- An der Spule sind Strom und Spannung um +90° phasenverschoben.
 - ⇒ i eilt u₁ um 90° nach

Parallelschaltung von R und C:





Ströme:

$$I_Z^2 = I_R^2 + I_C^2$$

$$I_Z = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$I_R = \sqrt{I_Z^2 - I_C^2}$$

$$I_C = \sqrt{I_Z^2 - I_R^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{I_C}{I_R}$$

$$\cos \varphi = \frac{I_R}{I_Z}$$

$$\sin \varphi = \frac{I_C}{I_Z}$$

Widerstände:

$$Y^2 = G^2 + B_C^2$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B_C^2}$$

$$G = \sqrt{Y^2 - B_C^2}$$

$$B_C = \sqrt{Y^2 - G^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{B_C}{G} = \frac{R}{X_C}$$

$$\cos \varphi = \frac{G}{Y} = \frac{Z}{R}$$

$$\sin \varphi = \frac{B_C}{Y} = \frac{Z}{X_C}$$

$$Y = \frac{1}{Z} \quad G = \frac{1}{R} \quad B_C = \frac{1}{X_C}$$

Y = Blindleitwert in S

G = Wirkleitwert in S

 B_C = kap. Blindleitwert in S

Leistung:

$$S^2 = P^2 + Q_C^2$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q}$$

$$P = \sqrt{S^2 - {Q_C}^2}$$

$$Q_C = \sqrt{S^2 - P^2}$$


$$\tan \varphi = \frac{Q_C}{P}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \qquad \sin \varphi = \frac{Q_C}{S}$$

$$S = \frac{U^2}{Z} = I_Z^2 \bullet Z$$

$$P = \frac{U^2}{R} = I_R^2 \bullet R$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = I_C^2 \bullet X_C$$




S = Scheinleistung in VA Q_C = Blindleistung in var P = Wirkleistung in W


cosφ = Leistungsfaktor

- Die Spannung u ist in der Parallelschaltung überall gleich.
- Am Widerstand sind Spannung und Strom phasengleich
- Am Kondensator sind Spannung und Strom um -90° phasenverschoben. ⇒ i eilt u_C um 90° vor

Blindleistungs-Kompensation:

Bei stark induktivlastigen Verbrauchern, z.B. Motoren wird durch Zuschaltung einer Kapazität erreicht, dass die Blindleistung (=Energie) anstatt ins Netz zum größten Teil in den Kondensator geführt wird. Sie pendelt nun ständig zwischen Kapazität und Induktivität hin und her.





Vor Kompensation gilt: $Q = Q_L$

$$Q_L = P \bullet \tan \varphi_1$$

$$\tan \varphi_1 = \frac{Q_L}{P}$$

$$P = \frac{Q_L}{\tan \varphi_1}$$

Nach Kompensation gilt: $Q = Q_L - Q_C$

$$Q = P \bullet \tan \varphi_2$$

$$\tan \varphi_1 = \frac{Q}{P}$$

$$P = \frac{Q}{\tan \varphi_1}$$

$$C = \frac{P \bullet (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{U^2 \bullet \omega}$$

$$P = \frac{C \bullet U^2 \bullet \omega}{\left(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2\right)}$$

$$U = \sqrt{\frac{P \bullet (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{C \bullet \omega}}$$

$$\tan \varphi_2 = \tan \varphi_1 - \left(\frac{C \bullet U^2 \bullet \omega}{P}\right)$$

$$\tan \varphi_1 = \left(\frac{C \bullet U^2 \bullet \omega}{P}\right) - \tan \varphi_2$$

$$\omega = \frac{P \bullet (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}{U^2 \bullet C}$$

Q_L = induktive Blindleistung in var

 Q_C = kapazitive Blindleistung in var

Q = Blindleistung nach Kompensation in var

P = Wirkleistung in W

 ϕ_1 = Phasenwinkel vor der Kompensation

 ϕ_2 = Phasenwinkel nach der Kompensation

C = Kapazität in F

U = Spannung in V

 ω = Kreisfrequenz in Hz